

Originalzustand



Hier herrscht Öldruck. Die Öffnung muss deshalb gut abgedichtet sein. Verwenden Sie immer Dichtmittel (Loctite), bevor unser Stehbolzen eingesetzt wird.



Hier ist nur der Ölrücklauf, verschließen Sie ihn mit den KW-Verschlüssen, um kein Gewindefressen zu müssen und so Spannbildung zu vermeiden. An dieser Öffnung herrscht kein Öldruck.

Mit montiertem mechanischen Riemenspanner

